

# リアゲートハンガーラック 取付要領書

## ご注意

- ・商品到着後に必ず、商品に同梱されている付属品の内容をご確認ください。
- ・取付けの際にリアゲート内側へのビス打ち加工が必要となります。予めご了承ください。
- ・作業は下記の説明通り、正確かつ丁寧に十分注意して作業してください。  
取付の際の事故等は一切責任を負いかねますので予めご了承ください。
- ・本商品は軽量物を吊るすように設計しておりますので、本商品を持ってのリアゲートの開閉動作は破損、ケガにつながりますので、絶対におやめください。
- ・本商品取付後の事故・ケガ・吊るした物の破損等は一切の責任を負いかねます。

## 梱包内付属品

- Ⓐ アルミ 6 角バー × 1 本
- Ⓑ 専用ステンレスブラケット × 2 個
- Ⓒ 六角ボルト × 2 個
- Ⓓ ゴムワッシャー × 2 個  
(※A ~ D は組みあがった状態)
- Ⓔ タッピングビス × 8 本
- Ⓕ 取付要領書

## 必要工具

1. プラスドライバー
2. 電動ドライバー
3. スケール（メジャー）
- 4.17スパナ

## 取付手順

### 1 取り付け位置のセンターを算出し、位置決めをします。

- 1-1)  
スケールで左右均等の位置に目印をします。

※リアゲートを閉めた際に、  
本商品が室内等に干渉しないことを  
確認して位置決めをしてください。



### 2 電動ドリルでブラケット固定位置に⑤でブラケットを仮止めします。

- 2-1) 位置合わせ  
電動ドリルで仮止め



- 2-2) 左右ともドライバーで  
増し締めしてください。



### 3 左右の六角ネジを本締めします。

- 3-1) 六角ネジの向きと、バーの六角の  
位置を合わせます。



※注意  
六角ネジは仮締めでお届けしております。  
必ず本締めを行ってください。

